

LED-Rückwand

OBI Selbermach-Idee 2 | Schwierigkeitsgrad: Fortgeschrittene



Inhalt

Einleitung/Tipps & Tricks	S. 2
Materialliste	S. 3
Werkzeugliste	S. 4
Bauanleitung	S. 5-6
Baupläne	S. 7-9

Bauzeiten

Gesamtbauzeit: ca. 6 Stunden ohne Farbtrocknung

Beispiel-Abmessungen

Gesamthöhe: ca. 900 mm
Gesamtbreite: 1.600 mm



Die perfekte romantische Beleuchtung zu schaffen, ist nicht leicht. Mal ist sie zu hell, mal kann man gar nichts mehr sehen. Da leuchtet es einmal zwar schön rot, aber dafür zu dunkel und dann wieder ist es hell genug, aber zu kalt und ungemütlich. Das richtige Licht ist selten dabei.

Ein leuchtendes Vorbild für perfekte romantische Beleuchtung ist dieses beleuchtete Kopfende vom Bett. Natürliches Holz reflektiert das Licht vieler kleiner Minibirnchen und lässt so eine warme, harmonische und nicht zu helle Beleuchtungsatmosphäre entstehen. Noch nie ist eine Bettszene so liebevoll inszeniert worden.



Tipps & Tricks

My bed is my castle.

Im eigenen Bett ist es doch am gemütlichsten. Deshalb sollte man auch nicht gleich ein neues Bett bauen, sondern das eigene – wenn schon nicht zum Maß aller Dinge – so doch wenigstens zum Maß für die Rückwand machen. Wenn die Breite stimmt, kann die Höhe nach Lust und Laune variieren.

Traumhaft individuell.

Holz ist nicht gleich Holz. Es gibt helle und dunkle Hölzer, mit und ohne Maserung, mit großen oder kleinen Astlöchern. Je nachdem ergeben sich ganz unterschiedliche Lichtstimmungen. Oder soll es vielleicht gar kein Holz sein? Lassen Sie Ihrer Kreativität einfach freien Lauf.

Bitte
lesen!

Die OBI GmbH & Co. Deutschland KG schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage entsprechend der Anleitung sowie bei Fehlgebrauch des Artikels jede Haftung aus. Ihre gesetzlichen Ansprüche werden hierdurch nicht eingeschränkt. Achten Sie bei der Umsetzung der Selbstbau-Anleitungen auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit, tragen Sie, wenn notwendig, entsprechende Schutzausrüstung. Elektrotechnische Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften (DIN VDE 1000-10) ausgeführt werden. Bei dem Aufbau der Artikel müssen die Arbeiten nach BGV A3 durchgeführt werden. Führen Sie diese Arbeiten nicht aus, wenn Sie mit den entsprechenden Regeln nicht vertraut sind. Wir sind um größte Genauigkeit in allen Details bemüht.

OBI®

Pos.	Anz.	Bezeichnung	Maße	Material	Ihr Bedarf
	1	Rückwandplatte	1.700 x 750 mm	Spanplatte weiß	
1	3	Paletten	EURO	Holz	
	13 - 14	Abstandshalter	730 x 40 x 20 mm	Fichte/Tanne	
2	2	LED Lichtbänder	5 m	selbstklebend	
	ca. 100	Schrauben	3,5 x 35 mm	verzinkt	
Zubehör		Umleimer, Klarlack			

Werkzeug	zu Hause	kaufen	leihen
Kappsäge			
Tischkreissäge			
Oberfräse			
Bohrmaschine			
Akkuschrauber			
Nietzange			
Winkel			
Feile			
Pinsel			
Farbroller			

Hinweis:

Natürlich bekommt man die Rückwandplatte auf individuelle Maße zugeschnitten auch beim Holzzuschnitt in Ihrem OBI.

Schritt 1



Zuerst die Rückwandplatte auf Maß zuschneiden.

Schritt 2



Dann werden die Abstandshalter auf die gewünschten Maße gesägt. Mit der Kappsäge geht es am besten.

Schritt 3



Nun die Abstandshalter genau ausrichten, die Bohrungen auf der Rückwand anzeichnen ...

Schritt 4



... und von hinten mit der Rückwandplatte fest verschrauben.

Schritt 5



Nun das selbstklebende LED-Band nach belieben um die Stirnseiten der Abstandshalter kleben.



Jetzt können die vorher gesäuberten, angepassten und eventuell lasierten Paletten-Bretter exakt auf die Abstandshalter geschraubt werden.



Nach Anschluss der LED-Bänder an das Stromnetz (Anleitung beachten!) die fertige Rückwand zwischen Bett und Wand positionieren und die stimmungsvolle Atmosphäre genießen.